

Сравнительная таблица выбора чипов для обслуживания Whatsminer

Партия чипа хэш-платы	03C подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:				
	01A	02A	03A	04A	05A
	01B	02B	03B	04B	05B
	01C	02C	03C	04C	05C
	01D	02D	03D	04D	05D
	01E	02E	03E	04E	05E

Партия чипа хэш-платы	10C подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:				
	06A	09A	10A	11A	12A
	06B	09B	10B	11B	12B
	06C	09C	10C	11C	12C
	06D	09D	10D	11D	12D
	06E	09E	10E	11E	12E

Партия чипа хэш-платы	03G подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:				
	01F	02F	03F	04F	05F
	01G	02G	03G	04G	05G
	01H	02H	03H	04H	05H
	01J	02J	03J	04J	05J
	01K	02K	03K	04K	05K
	01L	02L	03L	04L	05L
	01M	02M	03M	04M	05M

Партия чипа хэш-платы	10G подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:				
	06F	09F	10F	11F	12F
	06G	09G	10G	11G	12G
	06H	09H	10H	11H	12H
	06J	09J	10J	11J	12J
	06K	09K	10K	11K	12K
	06L	09L	10L	11L	12L
	06M	09M	10M	11M	12M

Партия чипа хэш-платы	15C подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:						
	13A	14A	15A	16A	17A	18A	19A
	13B	14B	15B	16B	17B	18B	19B
	13C	14C	15C	16C	17C	18C	19C
	13D	14D	15D	16D	17D	18D	19D
	13E	14E	15E	16E	17E	18E	19E

Партия чипа хэш-платы	22G подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:						
	13F	14F	15F	16F	17F	18F	19F
	13G	14G	15G	16G	17G	18G	19G
	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H
	13J	14J	15J	16J	17J	18J	19J
	13K	14K	15K	16K	17K	18K	19K
	13L	14L	15L	16L	17L	18L	19L
	13M	14M	15M	16M	17M	18M	19M

Партия чипа хэш- платы	22C подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:				
	20A	21A	22A	23A	24A
	20B	21B	22B	23B	24B
	20C	21C	22C	23C	24C
	20D	21D	22D	23D	24D
	20E	21E	22E	23E	24E

Партия чипа хэш- платы	22G подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:				
	20F	21F	22F	23F	24F
	20G	21G	22G	23G	24G
	20H	21H	22H	23H	24H
	20J	21J	22J	23J	24J
	20K	21K	22K	23K	24K
	20L	21L	22L	23L	24L
	20M	21M	22M	23M	24M

Партия чипа хэш- платы	26C подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:				
	25A	26A	27A	28A	29A
	25B	26B	27B	28B	29B
	25C	26C	27C	28C	29C
	25D	26D	27D	28D	29D
	25E	26E	27E	28E	29E

Партия чипа хэш- платы	26G подходит для следующих видов ремонта хэшбордов:				
	25F	26F	27F	28F	29F
	25G	26G	27G	28G	29G
	25H	26H	27H	28H	29H
	25J	26J	27J	28J	29J
	25K	26K	27K	28K	29K
	25L	26L	27L	28L	29L
	25M	26M	27M	28M	29M

Примечание: типы чипы 19xx должны быть одинаковыми, после чего используйте эту таблицу для выбора партии чипа для ремонта. Эта таблица не предназначена для сравнения панелей, а предназначена только для выбора для ремонта.

Для ремонта чип 1980 года выпуска используют два типа чипов (взаимозаменяемые К и Е).

1 Категория VK5	Тип чипа		Различие
	KF1980E- VE1	KF1980E- VK1	VK5-03C, VK5-03G, V5-0C, VK5-10G, VKS-15C, V5- 15G, VK5-22C, VK5-22G, VK5-26C, VK5-26G
	KF 1980E- VE2	KF1980E- VK2	
	KF1980E- VE3	KF1980E- VK3	
	KF1980E- VE4	KF1980E- VK4	
	KF1980E- VE5	KF1980E- VK5	
1 Категория VK5	KF1980E- VE6	KF1980E- VK6	VKS-03C, VK8 036, VK8-0C, VK8-10G, VKS-15C, VK8- 15G, VK8-22C, VK8-22G, VK8-26C,VK8-26G
	KF1980E- VE7	KF1980E- VK7	
	KF1980E- VE8	KF1980E- VK8	

чип 1980 VE=VK,
Из серии VE1-VE5 до VK1-VK5: Выберите серию от VE5 до VK5 в качестве замены при ремонте. Из серий VE6--VE8 или VK6-VK8: выберите серию VE8 или VK8 в качестве замены при ремонте.

Микросхема 1980 года выпуска, VE=VK.
в качестве замены для VE1-VE5 или VK1-VK5 выберите серию VE или VK5, в качестве замены для VE-VE или VK6-VK8 выберите серию VE8 или VK8.